

Dodatek k návodu:

### Sestavení rohové sestavy Atlas

1. Rozmístit základové desky dle náčrtu /plná čára/ a ustavit do vodorovné roviny.
2. Usadit nohy krbu a bočních stolů dle náčrtu /poloha vyznačena přerušovanou čarou/.
3. Usadit dle náčrtu pracovní desku krbu a následně pracovní desky bočních stolů /poloha naznačena na náčrtu čerchovanou čarou/ tak, aby boční desky navazovali v místě styku. Případné nepřesnosti ve výškách desek možno vyrovnat vhodným podložením desek /dřevěnými klínky nebo jinými vhodnými podložkami/ na nohách až docílíme jedné roviny a desky se nehoupají.
4. Po konečném usazení a vyrovnání všech desek je možno sestavit celou horní část krbu včetně střechy.

