



Postup při uchycení držáku:

1. při vyjmutém topeništi přiložíme držák na levý vnitřní bok krbu /cca na střed přední vystupující části/
2. vyvrtáme otvory pr. 6 mm do hloubky odpovídající přiloženým hmoždinkám
3. zaklepeme hmoždinky až po okraj /pro docílení pevného přichycení možno zaklepnout do lepidla či kamnářského silikonu/
4. přišroubujeme přiloženými vruty držák /materiál je křehký, proto pozor na protočení – dotahovat opatrně/